
Laps de temps entre 2 accords????

Posté par francky - 17/03/07 à 17:00

Bonjour, merci Jean Marc pour ta réponse. C'était bien un pb de canaux midi.

J'utilise le mode Single finger.

Autre petite question: lorsque je passe d'un accord à un autre, il se passe un laps de temps infime, mais l'arrangeur s'arrête et reprend dès que l'accord suivant est enclenché. Existe-t-il un paramètre à modifier afin que l'arrangeur ne s'arrête pas entre 2 accords? Avant je possédais un arrangeur GEM, et il y avait un paramètre à valider afin que l'arrangeur continue de jouer entre le passage de 2 accords.

Merci d'avance.

Re:Laps de temps entre 2 accords????

Posté par Live Styler France - 17/03/07 à 17:02

Pour cela il faut se mettre sur Sync Start tout simplement

Re:Laps de temps entre 2 accords????

Posté par ELTyros - 18/03/07 à 01:59

Bonsoir Francky

Vois un peu si tu n'as pas activé les boutons Sync Start et Sync Stop qui se trouvent en haut à gauche de ce fait quand tu plaques ton accord le rythme démarre (Sync Start activé) quand tu relâches il s'arrête (Sync Stop), tu dois connaître il y a cette fonction sur les arrangeurs, est-ce cela qui se passe ??

Quelle est la config midi out (carte son physique ou virtuelle du style XG50 ??)

A+ J-Marc
