
Soucis patch batterie avec xg

Posté par morrisson - 02/08/07 à 09:10

Bonjour

j'ai chargé la dernière version de LS.

J'ai configuré mes midi out et in comme pour les anciennes versions en indiquant xg-std2.lid pour les canaux r1 à r8

Pour cette version, j'ai un problème avec le patch batterie XG.Canal drum.

J'ai la carte Yamaha SW1000xg.

Quand je charge un style j'ai systématiquement le son du piano à la place. Je suis obligé d'aller modifier dans l'éditeur style les canaux 9 et 10 pour que je puisse entendre la batterie de nouveau.

merci de bien vouloir m'expliquer le problème

=====

Re:Soucis patch batterie avec xg

Posté par Live Styler France - 02/08/07 à 22:05

Bonjour

tout d'abord avez vous ce problème avec tous les styles?

1. essayer dans un premier temps un autre fichier.lid

2. pourriez vous tester avec le xgsoft en melodie et drums et nous dire si le problème reste identique

3 voir en option si xg est coché ainsi qu'en melodie et drums dans le midi/O

merci

=====

Re:Soucis patch batterie avec xg

Posté par morrisson - 03/08/07 à 19:09

Bonjour

J'ai tout essayé rien n'y fait.

Toujours les mêmes soucis.

Tout est bien coché, là où il faut.

J'ai téléchargé le patch xg et testé mais le problème est identique.

A voir

=====

Re:Soucis patch batterie avec xg

Posté par Live Styler France - 03/08/07 à 19:40

Bonjour

quelle est votre version?

aviez vous ces problèmes avec les versions précédentes?

Cela se produit il avec tous les styles

Pourriez vous nous envoyer une erreur report?

Merci de répondre à ces questions pour régler ce problème

merci

=====

Re:Soucis patch batterie avec xg

Posté par morrisson - 17/08/07 à 19:21

bonjour

j'ai la version 97123

J'ai eu ces mêmes problèmes avec d'autres versions

cela se produit avec tous les styles

cela ne génère pas d'erreur report.

Je change dans l'éditeur style les banks correspondantes xg

merci

=====

Re:Soucis patch batterie avec xg

Posté par Live Styler France - 20/08/07 à 22:39

Bonsoir

normalement il n'y a aucun problème

je suppose que vous avez mis le xgsoftsynthétiser en melodie et drum, coché xg dans le melodie et drum dans options banque instrument XG mode

sinon si vous utilisez un expandeur ou votre synthé il faut reinitialiser pour qu'en canal 10 vous ayez les drum kits

Comme vous possédez la carte son Yamaha SW1000xg, vous pouvez l'assigner en melodie et drum

=====

Re:Soucis patch batterie avec xg

Posté par morrison - 14/09/07 à 10:03

Bonjour

Pour ne plus avoir de soucis de compatibilité, j'ai supprimé ma carte SW 1000xg. J'ai installé xgsoftsynthétiser, tout fonctionne correctement

=====

Re:Soucis patch batterie avec xg

Posté par Live Styler France - 14/09/07 à 18:55

J'ai installé xgsoftsynthétiser, tout fonctionne correctement

Merci pour votre réponse

afin d'utiliser votre carte son SW 1000xg, il suffit de voir maintenant l'assignation des drums kits

=====